




Remote Access

Versão 5.3.4.0

Este serviço permite ao utilizador aceder à sua extensão a partir de locais remotos (móveis ou fixos) e efectuar chamadas para números geográficos e extensões locais do MeetIP como se fosse a partir da sua própria extensão, mesmo que a extensão não esteja registada. Para a sua configuração, é necessário configurar os seguintes parâmetros:



ES Remote Access

CallerID PIN +

Options

Require Extension PIN:

Options

Timeout (sec): Dial options:

Save All enhanced services

- Ativar o acesso remoto na extensão para a qual pretende efetuar chamadas.
- **ID do chamador:** Podemos autenticar-nos através de um número geográfico específico que pode ser introduzido na lista de acesso remoto (a lista é expandida no +) e também solicitar o PIN dessa extensão específica, marcando a caixa de verificação do PIN.
Ou, pelo contrário, podemos autenticar a partir de qualquer número de identificação de chamada, para o que devemos deixar este campo vazio (não haveria lista) e marcar "**Exigir campo PIN da extensão**" para autenticar por PIN da extensão.